

cubene**st**

Používateľská príručka

Magnetická bezdrôtová powerbanka Cubenest S1B2 10000 mAh



Obsah balenia:

- 1x magnetická bezdrôtová powerbanka
- 1x kábel USB C na USB C (1 m)
- 1x používateľská príručka



1. Popis zariadenia

Cubenest S1B2 je elegantná a výkonná powerbanka s **kapacitou 10 000 mAh**, ktorá podporuje bezdrôtové nabíjanie **MagSafe** a **Qi**. Je vyrobená z **brúseného hliníka** a umožňuje súčasné nabíjanie dvoch zariadení - **bezdrôtovo** a prostredníctvom **portu USB-C**. Vďaka silným magnetom zabezpečuje bezpečné pripevnenie k zariadeniu. Maximálny bezdrôtový **výkon je 15 W**, cez kábel až **20 W**.

Špecifikácie produktu: Vhodné na nabíjanie bezdrôtových zariadení:



- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná a prúdová.
- **Model:** S1B2
- **Kapacita batérie:** 10 000 mAh
- **Vstup:** USB-C
- **Bezdrôtové nabíjanie MagSafe:** max. 15 W
- **Výstup USB-C:** max. 20 W
- **Možno nabíjať dve zariadenia** (káblom aj bezdrôtovo)
- **Materiál:** hliník





- **Kompatibilita s bezdrôtovým nabíjaním:**

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (a ďalšie zariadenia s podporou nabíjania Qi)


2. Návod na použitie

Bezdrôtové nabíjanie telefónu

1. Stlačením tlačidla na powerbanke zobrazíte aktuálnu úroveň nabitia podľa počtu **modrých** indikátorov: 1 indikátor: 1-25 %, 2 indikátory: 25-50 %, 3 indikátory: 50-75 %, 4 indikátory: 75-100 %. Ak chcete powerbanku vypnúť, stlačte tlačidlo dvakrát.



2. Pripojte k powerbanke telefón s **podporou MagSafe**. Magnety sa automaticky vyrovnajú a spustí sa bezdrôtové nabíjanie. Indikátor LED bude počas nabíjania zariadenia svietiť **na zeleno**.





Poznámka: Ak používate kryt, uistite sa, že je **Magsafe kompatibilný**.


Nabíjanie telefónu pomocou kábla USB-C

1. Pripojte kábel USB-C k portu powerbanky a druhý koniec kábla USB-C k zariadeniu. Nabíjanie sa spustí automaticky.



Nabíjanie powerbanky

1. Pripojte kábel USB-C k powerbanke a druhý koniec k **sieťovému adaptéru**.
2. Indikátory LED budú indikovať úroveň nabitia. Po úplnom nabití powerbanku odpojte.



3. Bezpečnostné pokyny

- **!** **POUŽÍVAJTE** iba odporúčané príslušenstvo.
- **!** Na nabíjanie **NEPOUŽÍVAJTE** necertifikovaný alebo poškodený kábel USB.
- **!** Nevystavujte powerbanku **extrémnym teplotám** ani **vlhkosti**.
- **!** Na nabíjací povrch **NEUMIESTŇUJTE** kovové predmety.
- **!** **UCHOVÁVAJTE** mimo dosahu **detí**.
- **!** Nabíjací povrch pravidelne **ČISTITE** suchou handričkou.
- **!** **NEPOUŽÍVAJTE** power banku, ak je fyzicky poškodená.
- Power banka je vybavená funkciou **FOD (detekcia cudzích predmetov)**. Ak sa na nabíjacom povrchu zistí kovový cudzí predmet, proces nabíjania sa preruší.
- Pred nabíjaním odstráňte všetky kovové predmety zo zadnej strany telefónu.



- **Poznámka:** Na nabíjací povrch neklad'te žiadne kovové predmety ani kreditné karty, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho demagnetizácii.



Údržba: V prípade, že je nabíjanie ukončené, je potrebné, aby sa nabíjanie ukončilo:

- Nabíjačku čistite mäkkou a suchou handričkou.
- Nepoužívajte drsné chemikálie ani abrazívne materiály.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je powerbanka kompatibilná so všetkými telefónmi?

✓ Powerbanka Cubenest S1B3D je primárne určená pre telefóny s **bezdrôtovým nabíjaním (Qi)** a **magnetickým pripojením (MagSafe)**.

Kompatibilné zariadenia:

- **iPhone 12 a novšie** (majú MagSafe aj bezdrôtové nabíjanie)
- **Telefóny s podporou bezdrôtového nabíjania Qi** (napr. vybrané modely Samsung)
- Telefóny bez MagSafe možno nabíjať bezdrôtovo, ale **nebudú držať magneticky**.

Poznámka: ak váš telefón nemá magnetické uchytanie, odporúčame používať kryty kompatibilné s MagSafe. V opačnom prípade nemusí bezdrôtové nabíjanie fungovať správne.

? Aký adaptér mám použiť na nabíjanie powerbanky?

✓ Power banka potrebuje adaptér s minimálnym výkonom 20 W.

? Môže power banka nabíjať viacero zariadení súčasne?

✓ Áno, bezdrôtovo aj prostredníctvom kábla súčasne.

? Dá sa powerbanka nabíjať cez iný typ kábla ako USB-C?

✓ Power banka má na nabíjanie iba port USB-C, takže musíte použiť kábel USB-C.

? Prečo sa môj telefón nenabíja?

✓ Skontrolujte zarovnanie telefónu na pracovnej ploche MagSafe. Uistite sa, že powerbanka nie je vybitá.

? Prehrieva sa powerbanka počas nabíjania?

✓ Áno, power banka sa môže počas nabíjania mierne zahrievať, čo je úplne normálny jav. Teplo je spôsobené prenosom energie a prácou vnútornej elektroniky. Ak je však zariadenie

nepříjemne horúce na dotyk alebo sa prehrieva počas bežného používania, odporúčame vám, aby ste nabíjanie prerušili a power banku nepoužívali.

? Ako zistím stav nabitia power banky?

- ✓ Po stlačení tlačidla na bočnej strane powerbanky sa rozsvietia indikátory LED, ktoré ukazujú úroveň nabitia batérie.

? Môže powerbanka poškodiť môj telefón?

- ✓ Nie, ak používate originálne nabíjacie káble a správne príslušenstvo. Power banka má 4 - ochranu - skratovú, prepäťovú, tepelnú a prúdovú.

? Je možné power banku používať počas nabíjania?

- ✓ Áno, telefón môžete nabíjať počas nabíjania powerbanky.

? Ako môžem powerbanku vyčistiť?

- ✓ Používajte suchú handričku. Vyhnite sa chemikáliám a vode.

5. Riešenie bežných problémov

1. Powerbanka nenabíja telefón

- **Vysvetlenie:** Magnetické pripojenie nie je správne nastavené alebo telefón nie je kompatibilný.
- **Riešenie:** Skontrolujte pripojenie a kompatibilitu. Skontrolujte, či powerbanka nie je vybitá.

2. Telefón sa nabíja pomaly

- **Vysvetlenie:** bezdrôtové nabíjanie má nižší výkon. Dve zariadenia môžu byť pripojené súčasne.
- **Riešenie:** Pre vyšší výkon nabíjajte cez kábel a/alebo odpojte ostatné zariadenia.

3. Power banka sa nezapína

- **Vysvetlenie:** Power banka je úplne vybitá.
- **Riešenie:** Pripojte power banku k nabíjačke a nechajte ju niekoľko minút nabíjať, potom ju skúste zapnúť.

4. Power banka sa počas nabíjania zahrieva

- **Vysvetlenie:** Zahrievanie je normálne, najmä pri bezdrôtovom nabíjaní.
- **Riešenie:** Power banku a telefón umiestnite na dobre vetrané miesto.

5. Telefón sa počas nabíjania odpojí

- **Vysvetlenie:** slabý magnet alebo nevhodný kryt.
- **Riešenie:** Odstráňte puzdro alebo použite kryt kompatibilný s MagSafe. Uistite sa, že pripojenie je pevné.

6. Power banka sa nenabíja

- **Vysvetlenie:** chybný kábel, adaptér alebo nečistota v konektore.
- **Riešenie:** Vyskúšajte iný kábel/nabíjačku a skontrolujte čistotu konektora.

7. Kontrolky LED sa nerozsvetujú

- **Vysvetlenie:** Power banka môže byť úplne vybitá alebo je chyba v indikácii.
- **Riešenie:** Pripojte USB-C k nabíjačke.

8. Power banka nefunguje s niektorými zariadeniami

- **Vysvetlenie:** Zariadenie nemusí podporovať Qi alebo MagSafe.
- **Riešenie:** Použite kábel USB-C alebo skontrolujte kompatibilitu svojho telefónu. V prípade telefónov, ktoré nemajú **Magsafe**, sa uistite, že majú kryt kompatibilný s MagSafe. Uistite sa, že vaše zariadenie podporuje technológiu bezdrôtového nabíjania **Qi**.

Technická podpora

 **Pošlite e-mail:** info@cubenest.sk

 **Telefón:** +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záručná doba.
- V prípade poruchy vyplňte náš reklamačný formulár - <https://www.cubenest.sk/o-nakupu/claim>