

cubenest

Používateľská príručka

Cubenest 3v1 Qi2 Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka SQS312 pre hodinky Samsung Watch



Obsah balenia:

- 3v1 Skladacia bezdrôtová magnetická nabíjačka
- 30 W PD napájací adaptér
- Kábel USB-C na USB-C (1 m)
- Cestovné puzdro
- Používateľská príručka



1. Popis zariadenia

Udržujte svoj pracovný stôl alebo nočný stolík prehľadný a štýlový vďaka Cubenest SQS312Pro - kompaktnej a výkonnej bezdrôtovej nabíjačke 3v1 navrhnuť špeciálne pre zariadenia Samsung. Vďaka **technológii Qi2** s presným magnetickým nastavením poskytuje rýchle, účinné a bezpečné nabíjanie. Nabíjajte svoj **telefón** (s podporou Qi/MagSafe), **hodinky Galaxy Watch** a **slúchadlá Galaxy Buds súčasne** - všetko na jednom mieste.

Špecifikácie produktu:

Vhodné pre mobilné telefóny a mobilné zariadenia:



- **Ochrana:** prepäťová, skratová, tepelná a prúdová.
- **Model:** SQS312
- **Vstup:** USB-C (odporúčame adaptér s napájaním **minimálne 25 W**)
- **Výstupný výkon:**
 - Samsung: do **15 W**
 - Galaxy Watch: do **5 W**
 - AirPods: do **5 W**
- **Konštrukcia:** skladacia, nastaviteľná poloha
- **Materiál:** vysokokvalitný hliník



- **Kompatibilita:**

Telefóny Samsung: Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra, Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold4, Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold2

Telefóny Apple: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16

Slúchadlá Samsung: Samsung Galaxy Buds3 Pro, Samsung Galaxy Buds3, Samsung Galaxy Buds FE , Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Buds2, Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds+, Samsung Galaxy Buds

Slúchadlá Apple: AirPods 2. generácie, AirPods 3. generácie, AirPods 4. generácie, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generácie

a ďalšie zariadenia, ktoré podporujú štandard nabíjania Qi

Nabíjačka pre hodinky Samsung Watch: kompatibilná s hodinkami Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2

2. Návod na použitie

Krok 1: Nastavenie polohy

Jednou z hlavných výhod tejto nabíjačky je jej **skladacia konštrukcia**, ktorá vám umožňuje prispôbiť si ju podľa svojich potrieb.



Vďaka **magnetickej rukoväti** a dômyselnej skladacej konštrukcii je jej používanie rýchle, pohodlné a štýlové.

Krok 2: Pripojenie nabíjačky k zdroju napájania

1. Zapojte **kábel USB-C** do portu nabíjačky.
2. Druhý koniec kábla zapojte do napájacieho adaptéra (odporúčame adaptér s napájaním **minimálne 25 W**).
3. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky.
4. Po pripojení sa na zadnej strane nabíjačky rozsvieti biely **indikátor LED** a po piatich sekundách zhasne.



Krok 3: Nabíjanie zariadenia

1. **Samsung:** V prípade, že je nabíjačka nabitá, môžete ju nabiť pomocou nabíjacieho zariadenia **Samsung**: Položte telefón na **hlavnú hornú nabíjaciu plochu**. Puzdro MagSafe automaticky vyrovná telefón do správnej polohy. Po pripojení zariadenia sa rozsvieti biely **indikátor LED** na zadnej strane nabíjačky a po piatich sekundách zhasne.





Poznámka: Ak používate kryt, uistite sa, že je **Magsafe kompatibilný**.

2. Zariadenie Galaxy Watch:

Rozložte stredovú nabíjaciu plochu a položte na ňu hodinky. Po priložení sa na displeji hodín rozsvieti **zelený** kruh, ktorý signalizuje, že sa začalo nabíjanie.



Nabíjačka hodín je kompatibilná len so zariadením Samsung Galaxy Watch. Nie je určená na nabíjanie hodín Apple Watch ani hodín iných značiek. Bez ohľadu na to, či používate iPhone alebo telefón Samsung, môžete používať všetky funkcie nabíjačky, ale hodinky musia byť Samsung Galaxy Watch.

3. Galaxy Buds (s podporou bezdrôtového nabíjania):

Umiestnite puzdro na spodnú časť nabíjačky. Indikátor LED na puzdre sa rozsvieti **na zeleno**.



3. Bezpečnostné pokyny

- ⚠ Na nabíjanie **NEPOUŽÍVAJTE** necertifikovaný alebo poškodený kábel USB.
- ⚠ BEZDRÔTOVÚ NABÍJAČKU **NEPOUŽÍVAJTE** vo vonkajšom prostredí ani vo vlhkých priestoroch.
- ⚠ NA bezdrôtovú nabíjačku **NEUMIESTŇUJTE** žiadne kovové prívesky ani predmety.
- ⚠ **NEUMIESTŇUJTE** nabíjačku do blízkosti vyhrievaného povrchu.
- ⚠ **POUŽÍVAJTE** iba certifikované napájacie adaptéry s minimálnym **výkonom 25 W**.
- ⚠ **sa vyhýbajte** kontaktu s vodou.

*Používajte pri izbovej teplote.

- Nabíjačka je vybavená funkciou **FOD (detekcia cudzích predmetov)**. Ak sa na nabíjacej ploche zistí kovový cudzí predmet, proces nabíjania sa preruší.
- Pred nabíjaním odstráňte všetky kovové predmety zo zadnej strany telefónu.



- **Poznámka:** Na nabíjací povrch neklad'te žiadne kovové predmety ani kreditné karty, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo jeho demagnetizácii.



Údržba: V prípade, že je nabíjanie ukončené, je potrebné, aby sa nabíjanie ukončil

- Nabíjačku čistite mäkkou a suchou handričkou.
- Nepoužívajte drsné chemikálie ani abrazívne materiály.

4. Často kladené otázky (FAQ)

? S akými telefónmi so systémom Android je nabíjačka kompatibilná?

✓ Nabíjačka podporuje bezdrôtové nabíjanie **Qi**, takže je kompatibilná s väčšinou moderných telefónov so systémom Android. Na magnetické pripovenie je však potrebný kryt **kompatibilný s Magsafe**.

? Aký napájací adaptér mám použiť?

✓ Odporúčame používať adaptér USB-C s **výkonom aspoň 25 W**. Ak použijete adaptér s nižším výkonom, nabíjanie môže byť pomalšie alebo sa nemusí nabíjať viacero zariadení súčasne.

? Môžem svoj iPhone nabíjať s ochranným puzdrom?

✓ Áno, pokiaľ puzdro podporuje **MagSafe**. Silné, kovové alebo magnetické puzdrá môžu blokovat' alebo rušiť proces nabíjania. Na dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame používať puzdrá **kompatibilné s MagSafe**.

? Podporuje nabíjačka rýchle nabíjanie zariadenia Galaxy Watch?

✓ Nabíjačka je kompatibilná s hodinkami Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4 Classic/3/Active 2 a podporuje ich rýchle nabíjanie.

? Je bezpečné nechať nabíjačku zapojenú celý deň?

✓ Áno, ale ak nabíjačku dlhší čas nepoužívate, odporúčame ju odpojiť. Pomáha to znížiť spotrebu energie.

? Čo mám robiť, ak nabíjačka nefunguje?

✓ Skontrolujte pripojenie napájania, použite odporúčaný adaptér a uistite sa, že je zariadenie správne umiestnené. Vyskúšajte iný kábel USB-C a iný adaptér.

? Je v poriadku, ak sa nabíjačka počas nabíjania zahrieva?

✓ Mierne zahrievanie je pri bezdrôtovom nabíjaní normálnym javom. Ak je však nabíjačka príliš horúca, môže to byť spôsobené:

- používaním neoriginálneho alebo slabého napájacieho adaptéra
- bariérou medzi telefónom a nabíjacím povrchom (napríklad puzdro z hrubšieho materiálu)

- umiestnenie nabíjačky na mäkký povrch, ktorý zabraňuje rozptylu tepla

? Môže nabíjačka poškodiť batériu môjho zariadenia?

✓ Nie, nabíjačka je vybavená bezpečnostnými funkciami, ktoré zabraňujú prebíjaniu a prehriatiu. Pokiaľ používate certifikovaný napájací adaptér a správne umiestnite zariadenie na nabíjací povrch, batéria sa nemôže poškodiť.

5. Riešenia bežných problémov

1. Zariadenie sa nenabíja

Zariadenie nepodporuje nabíjanie Qi

- **Vysvetlenie:** Niektoré (staršie) telefóny alebo telefóny so systémom Android nepodporujú bezdrôtové nabíjanie.
- **Riešenie:** Skontrolujte špecifikáciu a zistite, či zariadenie podporuje technológiu Qi. Bez nej bezdrôtové nabíjanie nefunguje.

Nesprávne umiestnenie na nabíjačke

- **Vysvetlenie:** cievky telefónu a nabíjačky sa musia prekrývať. V prípade telefónov Android (bez MagSafe) je potrebné presné umiestnenie.
- **Riešenie:** Zariadenie **umiestnite do stredu** nabíjacej plochy. V prípade zariadení Galaxy Buds sa uistite, že je puzdro správne zarovnané.

Kovové alebo iné príslušenstvo

- **Vysvetlenie:** Kovové predmety v puzdre (napr. magnetický krúžok) môžu blokovat' nabíjanie.
- **Riešenie:** Odstráňte všetky rušivé predmety a zopakujte postup nabíjania.

Slabý alebo chybný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Bez dostatočného výkonu (**min. 25 W**) sa nabíjačka nemusí správne aktivovať.
- **Riešenie:** Použite kvalitný **adaptér USB-C PD (min. 25 W)** a overte funkčnosť pomocou iného kábla.

2. Nabíjanie je pomalé

- **Riešenie:** Nabíjanie je možné len v prípade, že sa nabíja:
 - Odporúčané napájanie: Použitý adaptér môže byť nedostatočne **výkonný** - odporúča sa **min. 25 W**.
 - Uistite sa, že medzi telefónom a nabíjacím povrchom nie sú žiadne prekážky alebo predmety.

3. Zariadenie Galaxy Watch sa nenabíja

Zariadenie Galaxy Watch nie je správne zarovnané s nabíjacím povrchom

- **Vysvetlenie:** Nabíjačka má vyhradenú časť pre zariadenie Galaxy Watch. Ak nie sú správne zarovnané, nabíjanie sa nespustí.
- **Riešenie:** V prípade, že sa zariadenie Galaxy Watch nezachytí, je potrebné, aby sa zariadenie Galaxy nachádzalo v blízkosti:
 - Uistite sa, že zariadenie Galaxy Watch je presne umiestnené na magnetickom ciferníku.

- Hodinky by sa mali prichytiť pomocou magnetu a na displeji by sa mala zobrazit' ikona nabíjania (zelený kruh).

Používanie nevhodného zdroja napájania

- **Vysvetlenie:** Ak sa používa slabý alebo necertifikovaný adaptér (napr. 5 W), nabíjačka nemusí mať dostatočný výkon na nabíjanie všetkých zariadení súčasne.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka nabitá, je potrebné, aby sa nabíjanie skončilo:
 - Použite **napájací adaptér s výkonom aspoň 25 W** (ideálne originálny alebo vysokokvalitný adaptér USB-C PD).

Bariéra medzi nabíjačkou a hodinkami

- **Vysvetlenie:** Kovové alebo hrubé plastové kryty na zariadení Galaxy Watch alebo ochranné fólie môžu brániť kontaktu s cievkou.
- **Riešenie:** V prípade, že sa zariadenie nachádza v blízkosti nabíjačky, je potrebné, aby ste ho chránili pred poškodením:
 - Skúste nabíjať hodinky bez puzdra alebo krytu.
 - Vyčistite zadnú stranu hodínok a povrch nabíjačky.

4. Nabíjačka bliká alebo nereaguje

Slabý alebo nekvalitný napájací adaptér

- **Vysvetlenie:** Nabíjačka potrebuje stabilný vstupný výkon (aspoň **25 W**). Ak máte slabší adaptér (napr. 5 W alebo starý adaptér USB), nabíjačka nemusí fungovať správne - môže blikáť, nespustiť sa alebo sa spúšťať prerušovane.
- **Riešenie:** Ak je nabíjačka pripojená k elektrickej sieti, je potrebné ju pripojiť k elektrickej sieti:
 - Použite **adaptér USB-C PD s výkonom minimálne 25 W**.
 - Vyskúšajte iný kábel USB-C, ideálne originálny alebo vysokokvalitný.

Zlé zarovnanie alebo nestabilný kontakt

- **Vysvetlenie:** Ak zariadenie nie je dobre umiestnené, nabíjanie sa nemusí spustiť.
- **Riešenie:** Ak je nabíjanie nefunkčné, môžete nabíjanie prerušiť:
 - Telefón zarovnajte presne do stredu nabíjacej plochy.
 - V prípade slúchadiel Galaxy Buds: uistite sa, že je krabička zatvorená a správne zarovnaná s cievkou.

5. Telefón sa nabíja, ale zariadenie Galaxy Buds sa nenabíja

- **Riešenie:** V prípade, že sa zariadenie Galaxy Buds nachádza v blízkosti telefónu, je potrebné, aby ste ho vybrali:
 - Skontrolujte, či má zariadenie Galaxy Buds puzdro, ktoré podporuje bezdrôtové nabíjanie.

6. Nabíjačka pri nabíjaní pípa alebo vydáva zvuky

Normálny jav - cievky a vysokofrekvenčný zvuk

- **Vysvetlenie:** Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**. Bezdrôtové nabíjačky používajú **indukčné cievky**, ktoré môžu pri prevádzke **vydávať vysokofrekvenčný zvuk** - pískanie alebo jemné cvakanie. Tento jav sa môže zosilniť, keď:
 - Nabíja viacero zariadení súčasne (napr. Samsung, Galaxy Watch a Galaxy Buds).
 - Telefón nie je správne zarovnaný.
 - Používa sa horší alebo slabý napájací adaptér.
- **Riešenie:** V prípade, že je batéria poškodená, je možné ju použiť ako náhradný adaptér:
 - Skontrolujte, či sú všetky zariadenia správne umiestnené.
 - Používajte odporúčaný 25W+ adaptér.

- Ak je zvuk veľmi tichý a nemá vplyv na funkciu, považuje sa to za **normálny prevádzkový jav**.

7. Magnetický nástavec nefunguje správne

Skontrolujte, či telefón podporuje funkciu MagSafe

- Magnetické pripevnenie funguje len s **telefónmi iPhone s technológiou MagSafe** (iPhone 12 a novšie).
- Telefóny so systémom Android neobsahujú magnety MagSafe, a preto sa automaticky nepripájajú k nabíjačke.

Odstráňte alebo vymeňte puzdro telefónu

- Niektoré kryty **bránia pripojeniu** alebo oslabujú magnetickú silu.
- Použite **kryt kompatibilný s MagSafe** alebo kryt s integrovaným magnetickým krúžkom.
- Vyskúšajte iný kryt **kompatibilný s MagSafe**,

Vyčistite povrch nabíjačky a telefónu.

- Prach, masnota alebo drobné nečistoty môžu zhoršiť kontakt.
- Povrchy čistite **mäkkou handričkou** (bez agresívnych čistiacich prostriedkov).

Skontrolujte správnu polohu zariadenia

- Telefón musí byť umiestnený **rovno a v strede** - magnety umiestnené mimo stredu nefungujú správne.
- Ak sa telefón posúva, skontrolujte, či nabíjačka nie je na **klzkom alebo naklonenom povrchu**.

Vyskúšajte iný telefón s puzdrom kompatibilným s MagSafe (ak je k dispozícii)

- Ak sa iný kompatibilný telefón správne zacvakne, problém bude v puzdre alebo v konkrétnom zariadení.

8. Telefón sa počas nabíjania prehrieva

Bezdrôtové nabíjanie vždy generuje viac tepla ako nabíjanie pomocou kábla

- **Vysvetlenie:** pri bezdrôtovom (indukčnom) nabíjaní **sa časť energie stráca vo forme tepla**. Je to bežný jav, ale prebytočné teplo by nemalo byť extrémne. Nadmerné zahrievanie môže:
 - spomaliť nabíjanie
 - z dlhodobého hľadiska poškodiť batériu
- **Riešenie:** Ak je batéria nabitá, je potrebné ju nabiť:
 - **Odstráňte kryt** z telefónu, ak je hrubý alebo obsahuje kov (napr. držiak MagSafe, kovový krúžok atď.).
 - Nabíjajte len na **pevnom, rovnom a dobre vetranom povrchu**. Nabíjačku nepoužívajte **na mäkkých alebo nepriepustných materiáloch**.
 - Nenabíjajte na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí.

Telefón nie je správne zarovnaný

- **Vysvetlenie:** Zlé zarovnanie cievky môže znížiť účinnosť prenosu a zvýšiť **tepelné straty**.
- **Riešenie:** Ak chcete, aby sa nabíjačka nachádzala v blízkosti cievky, je potrebné, aby ste ju mohli používať:
 - Uistite sa, že telefón zapadne na miesto - zarovnanie je jednoduché v prípade **iPhonov s MagSafe**, ale v prípade Androidov môže byť zložitejšie.

Chybná batéria alebo softvérový problém

- **Vysvetlenie:** Ak sa telefón prehrieva aj pri káblovom nabíjaní, na vine môže byť batéria alebo aplikácia spustená na pozadí.
- **Riešenie:** Ak je batéria nabitá, môže sa vyskytnúť problém s batériou:
 - Vyskúšajte nabíjanie iným spôsobom (káblom).
 - Reštartujte telefón a skontrolujte spotrebu batérie v nastaveniach.

9. Nabíjačka nefunguje s niektorými telefónmi so systémom Android

- **Riešenie:** V prípade, že je zariadenie pripojené k telefónu s Androidom, môžete ho zapnúť:
 - Skontrolujte, či váš telefón so systémom Android podporuje bezdrôtové nabíjanie Qi.
 - Správne zarovnajte telefón na nabíjacej ploche.
 - Odstráňte kryt telefónu (niektoré kryty, najmä hrubé s kovovými prvkami alebo magnetmi, blokujú nabíjanie).
 - Skontrolujte, či je problém v telefóne alebo v nabíjačke. Ak sa iný telefón nabíja bez problémov, problém je pravdepodobne v zariadení (alebo v jeho nastaveniach).
-

Technická podpora

 Pošlite e-mail: info@cubenest.sk

 Telefón: +420 704 613 961

Záruka a reklamácie

- Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka.
- V prípade poruchy vyplňte náš reklamačný formulár - <https://www.cubenest.sk/o-nakupu/claim>

